

GoPro HERO WIDE Firmware Update

ACHTUNG: Dieses Update ist ausschliesslich für die **HERO WIDE (170°)** mit Standardauflösung geeignet! Für ältere Modelle wie auch für die HD HERO ist das Update **NICHT** geeignet!

Vorbereitung der HERO WIDE:

1. Nehmen Sie die Kamera aus dem Gehäuse und prüfen Sie die Seriennummer – diese finden Sie im Batteriefach der Kamera. Dieses Update ist ausschliesslich für HERO WIDE geeignet die die **Seriennummer G1184993** oder tiefer haben. Kameras mit höherer Seriennummer sind bereits mit dem Update ausgestattet.
2. **WICHTIG:** Stellen Sie sicher, dass die Batterien in der Kamera voll sind. Wird das Update z.B. aufgrund leerer Batterien abgebrochen ist die Kamera u.U. irreparabel.

Herunterladen des Firmware Updates auf die SD-Karte:

1. Laden Sie „Main.zip“ auf Ihren Computer herunter.
2. Entpacken Sie das Verzeichnis und speichern Sie die Datei „Main.elf“ – benennen Sie diese Datei auf KEINEN Fall um.
3. Schliessen Sie die HERO WIDE Kamera mit eingelegter SD-Karte mittels des USB-Kabels an Ihren Computer an, schalten Sie die Kamera ein und wählen Sie die oberste Verzeichnisebene der SD-Karte im „Explorer“ bzw. „Finder“ des Computers.
4. Kopieren Sie die Datei „Main.elf“ in das Hauptverzeichnis (oberste Ebene)
5. Schalten Sie die Kamera aus und beenden Sie die USB Verbindung.

Installation der Firmware auf der HERO WIDE mit Standardauflösung:

1. Drücken Sie den Power/Mode-Knopf auf der Vorderseite der Kamera kurz.
2. Drücken Sie unmittelbar danach den Auslöseknopf auf der Oberseite und den Power/Mode Knopf gemeinsam, bevor sich das LCD-Display anschaltet. Sollte sich das Display angeschaltet haben, schalten Sie die Kamera aus und starten erneut bei Nr. 1 dieses Abschnitts.
3. Halten Sie beide Knöpfe gedrückt, bis die rote LED schnell zu blinken beginnt.
4. Sobald die rote LED schnell blinkt können die beiden Knöpfe losgelassen werden – die blinkende LED zeigt das Aufspielen des Updates an. Dabei bleibt das LCD-Display während des gesamten Vorgangs ausgeschaltet.
5. Nach Abschluss des Updates schaltet sich die Kamera automatisch aus und hat die neuen Einstellungen übernommen.
6. Nach erfolgreicher Installation entfernen Sie die Datei „Main.elf“ von der SD Karte.