

## Installations- und Firmwareupdate-Anleitung

(nur für HD HERO2 Modelle in Verbindung mit der GoPro CineForm Studio Software)

1. Stellen Sie sicher das die HD HERO2 Kamera folgenden Status hat:
  - a. Die Kamera ist ausgeschaltet
  - b. Eine Verbindung zu Ihrem Computer besteht nicht
  - c. Eine funktionierende SDHC Karte befindet sich in der Kamera
  - d. Der Akku der Kamera ist komplett geladen
2. Installieren Sie einmalig CineForm Studio auf Ihrem Computer
  - a. Laden Sie die CineForm Studio Software kostenlos auf Ihren Computer:  
<http://gopro.com/support/hd-hero2-firmware-update/>
  - b. Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Computer zur Installieren der Software
3. Schließen Sie nach erfolgter Installation die CineForm Studio Software
4. Soweit noch nicht geschehen stecken Sie eine SDHC Karte in ihre Kamera
5. Schalten Sie die HD HERO2 an
6. Sollte die Kamera und/oder die SDHC Karte vorher noch nicht genutzt worden sein sollten Sie ein kurzes Testvideo oder ein Testfoto machen.
7. Verbinden Sie die Kamera mittels des USB-Kabels mit ihrem Computer
8. Öffnen Sie die CineForm Studio Software
9. Soweit ein Update verfügbar ist erscheint einen entsprechende Meldung – wählen Sie in diesem Fall „Update“
10. Die CineForm Studio Software lädt das Firmwareupdate für ihre HD HERO2 herunter und installiert dieses automatisch auf Ihrer Kamera.

**Wir empfehlen die HD HERO2 in regelmäßigen Abständen mit der CineForm Studio Software zu koppeln, damit Ihre Kamera immer über die aktuellste Firmware verfügt.**