

# Easton BearTrap

## Steuersatz-Einsteller



www.eastonbike.com

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Easton *BearTrap* Steuersatz-Einstellers. Bitte lesen und befolgen Sie diese Montageanleitung sorgfältig, um eine optimale Leistung und Haltbarkeit Ihres Steuersatz-Einstellers zu garantieren.

### VORSICHT!

Alle Easton-Produkte müssen von einem qualifizierten Fahrradmechaniker mit den entsprechenden Spezialwerkzeugen montiert werden. **Easton übernimmt keine Haftung für Produkte, die unsachgemäß montiert wurden.**

### WARNUNG!

Wenn diese Anleitung nicht befolgt wird, kann die Komponente versagen. Ein Versagen der Komponente kann dazu führen, dass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrrad verliert und schwere und/oder lebensgefährliche Verletzungen erleidet.

#### 1. Bevor Sie beginnen

- Stellen Sie sicher, dass der Gabelschaft lang genug ist, um den *BearTrap* aufzunehmen. Der *BearTrap* ist 8 mm hoch und kann bis auf 9 mm eingestellt werden. Wenn an Ihrem Gabelschaft nicht mindestens Distanzstücke mit einer Gesamthöhe von 8 mm vorhanden sind, können Sie den *BearTrap* nicht montieren. Sie müssen in diesem Fall eine andere Gabel verwenden.

### WARNUNG!

Beim Fahren mit einem Gabelschaft, der weniger als 3 mm über die obere Kante der Vorbauklemme hinausragt, kann es zu Funktionsausfällen kommen.

- Fixieren Sie das Fahrrad in einem geeigneten Montageständer, bevor Sie mit der Demontage beginnen. Obwohl dies nicht in allen Fällen erforderlich ist, wird empfohlen, das Vorderrad auszubauen.

#### 2. Austauschen der Distanzstücke durch den *BearTrap*

- Nehmen Sie die Abdeckkappe des Steuersatzes ab, und lösen Sie die Vorbauerschrauben.
- Halten Sie die Gabel im Steuerrohr fest, ziehen Sie den Vorbau vom Gabelschaft ab, und hängen Sie ihn von vorn oder seitlich an das Fahrrad. In der Regel müssen Sie keine Züge oder Hebel vom Lenker entfernen.
- Sichern Sie die Gabel mit Gummibändern oder einem Riemen, sodass sie nicht aus dem Rahmen herausfallen kann.
- Stellen Sie sicher, dass der *BearTrap* sich in der Ausgangsposition befindet, indem Sie die Einstellschraube bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.
- Nehmen Sie Distanzstücke mit einer Gesamthöhe von 8 mm ab, und setzen Sie dafür den *BearTrap* ein. Platzieren Sie den *BearTrap* so, dass die Einstellschraube nach vorne und der Kopf nach rechts weisen. Diese Ausrichtung schützt den *BearTrap* vor Beschädigungen und vereinfacht die Einstellung.
- Drücken Sie die Gabel mit einer Hand in das Steuerrohr, und montieren Sie den Vorbau. Achten Sie darauf, dass er fest auf dem *BearTrap* sowie ggf. vorhandenen Distanzstücken aufliegt.

Überprüfen Sie, dass der Steuersatz ordnungsgemäß fixiert ist, und ziehen Sie die Vorbauklemmschrauben mit dem vom Hersteller vorgegebenen Drehmoment an.

- Vergewissern Sie sich, dass der Gabelschaft mindestens um 1 bis 3 mm über die Oberkante des Vorbaus herausragt.

### WARNUNG!

Beim Fahren mit einem Gabelschaft, der weniger als 3 mm über die obere Kante der Vorbauklemme hinausragt, kann es zu Funktionsausfällen kommen.

- Drehen Sie mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel die Einstellschraube des *BearTrap*-Einstellers gegen den Uhrzeigersinn, bis der Steuersatz richtig eingestellt ist.
- Setzen Sie die Abdeckkappe auf den Vorbau auf.
- Überprüfen Sie alle Hebel und Züge sorgfältig, um sicherzustellen, dass die Bremsen und die Schalthebel ordnungsgemäß funktionieren. **Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, bevor Sie alle Einstellungen überprüft haben.**
- Überprüfen Sie nach einer Testfahrt alle Befestigungen, und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.

#### 3. Montage des *BearTrap* auf einer neuen Gabel

### VORSICHT!

Kürzen Sie den Gabelschaft nicht, bevor Sie die erforderliche Länge gemessen haben.

- Bereiten Sie die Gabel und den Steuersatz gemäß den Herstelleranweisungen vor.
- Nachdem Sie den Steuersatz im Rahmen montiert haben, setzen Sie die Gabel ein, und sichern Sie sie mit Gummibändern oder einem Riemen im Rahmen.
- Stellen Sie sicher, dass der *BearTrap* sich in der Ausgangsposition befindet, indem Sie die Einstellschraube bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen. Schieben Sie anschließend den *BearTrap* auf den Gabelschaft, und drücken Sie ihn fest auf den Steuersatz.
- Setzen Sie den Vorbau auf den Gabelschaft auf, und drücken Sie ihn fest auf den *BearTrap*. Ziehen Sie die Vorbauklemmschrauben etwas an, sodass die Teile lose in Position gehalten werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Höhe des Vorbaus Ihren Wünschen entspricht. Passen Sie die Vorbauhöhe bei Bedarf mit Distanzstücken an.
- Bringen Sie auf Höhe der Vorbauoberkante eine deutliche Markierung an. Zerlegen und entfernen Sie anschließend die Gabel.
- Kürzen Sie den Gabelschaft so, dass er genau 3 mm über die Oberkante des Vorbaus hinausragt. Der Schnitt muss exakt im rechten Winkel zum Gabelschaft erfolgen. Es wird dringend empfohlen, professionelle Gabelschaft-Schneidwerkzeuge zu verwenden.

### WARNUNG!

Beim Fahren mit einem Gabelschaft, der weniger als 3 mm über die obere Kante der Vorbauklemme hinausragt, kann es zu Funktionsausfällen kommen.

- Bauen Sie die Gabel, den Steuersatz, den *BearTrap* und den Vorbau wie oben beschrieben wieder ein. Drehen Sie den *BearTrap* so, dass die Einstellschraube nach vorne und der Kopf nach rechts weisen. Diese Ausrichtung schützt den *BearTrap* vor Beschädigungen und vereinfacht die Einstellung.
  - Ziehen Sie die Vorbauklemmschrauben gemäß den Vorgaben des Vorbauherstellers fest.
  - Überprüfen Sie sorgfältig, dass der Gabelschaft mindestens um 1 bis 3 mm über die Oberkante des Vorbaus herausragt.
  - Drehen Sie mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel die Einstellschraube des *BearTrap*-Einstellers gegen den Uhrzeigersinn, bis der Steuersatz richtig eingestellt ist.
  - Setzen Sie die Abdeckkappe auf den Vorbau auf.
  - Bauen Sie den Lenker, die Hebel usw. wieder ein, und nehmen Sie die erforderlichen Einstellungen vor.
  - Überprüfen Sie alle Hebel und Züge sorgfältig, um sicherzustellen, dass die Bremsen und die Schalthebel ordnungsgemäß funktionieren. **Fahren Sie nicht mit dem Fahrrad, bevor Sie alle Einstellungen überprüft haben.**
  - Überprüfen Sie nach einer Testfahrt alle Befestigungen, und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- #### 4. Wartung
- Überprüfen Sie die Einstellung des Steuersatzes vor jeder Fahrt, und stellen Sie die *BearTrap*-Einstellschraube nach Bedarf nach.
  - Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungen, und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.

### GARANTIE

Wir geben auf dieses EASTON-Produkt fünf (5) Jahre Garantie ab dem Kaufdatum auf Fehler in Material und Verarbeitung. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer und unter Vorlage des Kaufbelegs. Diese Garantie ersetzt alle anderen Garantien. JEDLICHE UNAUSGESPROCHENEN GARANTIE BEZÜGLICH DER EINSATZFÄHIGKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GARANTIE ZUR MARKTGÄNGIGKEIT SIND AUF DIE DAUER DER SCHRIFTLICHEN GARANTIE BESCHRÄNKT. Ob der obige Ausschluss für Sie gilt, hängt von den Gesetzen Ihres Landes ab. Mit dieser Garantie erhalten Sie bestimmte Rechte. Je nach Ihrem Wohnland haben Sie unter Umständen weitere Rechte.

Bitte konsultieren Sie die Rubrik „Contact Us“ auf der Easton-Web-Site <www.eastonbike.com>, um Kontaktadressen für Garantiefälle abzurufen. Wählen Sie „International Distributors“. Hier finden Sie den Importeur für Ihr Land.

